



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Boy Ölçer Kullanımı
	Doküman No	T-093
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın ön kısmında iki adet tetik bulunur. Arka kısmında ise gözle bakılan bir mercek bulunur. Yan tarafında ise boyları gösteren metre cinsinden iki adet alt ve üst ibre bulunur. Ön kısma bakan ibre eksi(-), mercek kısmına bakan arka taraf ise artı (+) olarak değerlendirilir.</li><li>2. Boy ölçümü yapılırken Üst tetiğe basılır ve ölçüm yapılacak yerin (Ağacın) tepe noktası görülecek şekilde 15, 20, 30 ve 40 m gidilir (Bunlar hariç ölçüm yapılmaz). Tepe noktası görüldüğünde Üst Tetikten parmak çekilir. Üst ibre bu işlemle sabitlenir.</li><li>3. Alt tetiğe parmak basılı tutularak Ağacın en dip kısmına bakılır. En dip kısmına gelindiğinde parmak tetikten çekilir. Alt ibre bu şekilde sabitlenir.</li><li>4. Üst ve alt ibrenin değerleri toplanır. Bu değer ağacın boyunu verir.</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / .....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---