



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Telsiz Kullanımı
	Doküman No	T-085
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Telsiziniz kapalı konumundayken anteni, bataryayı takın ve yerlerine oturduğuna emin olduktan sonra telsizi açın.2. Telsiz kullanımı esnasında telsiz anteninin vücudunuza temas etmemesine dikkat edin. Özellikle gönderme sırasında en az 2.5 cm uzakta olmasına özen gösterin.3. Gönderme yapmak için telsizi dik bir şekilde ve vücudunuzdan en az 2.5 cm uzakta tutarak PTT mandalına basın ve konuşmanızı yapın.4. Alma yapmak için elinizi PTT mandalından çekin ve ses ayar düğmesini uygun bir seviyede bırakıp gelecek olan anonsları dinleyin.5. Genel olarak telsizinizin bakımı telsizinizi temizlemek için alkol, sprey deterjan veya bunlara benzer maddeler kullanmayınız. Bu tür maddeler telsizin kasasına veya telsiz içine sızdığına telsize zarar vermektedir. Temizlemek için ilk önce bataryayı telsizden ayırın sonra hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz. Lütfen telsizi anteninden tutarak taşımayın. Bu durumda anten hasar görecektir ve haberleşme mesafesi önemli oranda düşecek, ayrıca bozuk veya kırık bir anten kullandığınızda telsiziniz de hasar görecektir.6. Bataryaların kullanımı ve bakımı yeni bataryalar, kullanılmadan önce, 14-16 saat şarj edilmelidir. Bu işlem bataryalarınızı maksimum verimlilikte kullanmanızı sağlayacaktır. Yeni bataryalar, kapasitesinden fazla bir değer kaybetmeden en fazla iki yıl saklanabilir. Yeni ya da kullanılmayan bataryalar, oda sıcaklığında serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir.7. Telsizin Üzerindeki Işıklar Neyi İfade Ediyor ? Kırmızı yanıyor, sizin PTT mandalına bastığınızı ve gönderme yaptığınızı gösterir. Kırmızı yanıp sönüyorsa, sizin dinlemediğiniz, bulunduğunuz kanalda bir görüşme olduğunu gösterir. Yeşil yanıp sönüyorsa, telsizin kanal taramada olduğunu gösterir.8. Telsizi uzun süreli ve verimli kullanmanız için; bataryanızı sürekli, tam olarak şarj ettikten sonra kullanın ve şarj olduktan sonra bataryayı şarj cihazının içinde bırakmayınız. Telsizi şarj cihazına koymadan önce kapatın, batarya şarj olduktan sonra telsizi çıkarıp kullanabilirsiniz. Telsizin ve şarj cihazının içine su veya benzeri bir sıvının dökülmemesine dikkat edin. Herhangi bir şekilde su aldığını fark ettiğinizde hemen bataryaya telsizden ayırıp telsizi en yakın servis merkezlerimize ulaştırınız.9. Telsizinizi servise göndermeden önce eğer telsiziniz çalışmıyorsa servis merkezlerimize ulaştırmadan önce telsizinizi aşağıdaki gibi kendiniz test edebilirsiniz Telsizinizin bataryasını çıkarıp hem telsizin hem de bataryanın görsel olarak kontrolünü yapın. Sağlam olduğunu bildiğiniz bir bataryayı takıp telsizinizi açın. Eğer telsiziniz çalışırsa bir görüşme yapın ve test edin. Bu durumda bataryanız arızalıdır. Telsize herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Eğer çalışmıyorsa bataryasını ayırıp telsizin yetkili servis merkezine ulaştırılması sağlanır.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/..../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---