



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Ocak Kullanımı
	Doküman No	T-116
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazı bağlamadan önce yerel gaz dağıtım şebekesi ile (gazın basıncı ve yapısı) cihaz ayarlarının uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.2. Cihazın gaz bağlantısının uygun standartlara göre yapıldığına emin olunuz.3. Cihazın gaz bağlantı ekipmanlarını, sıcak ortamlardan uzak tutunuz.4. Cihazınızın bağlantısını, LPG tüpüne ya da doğalgaz valfine yakın ve su geçirmeyecek bir şekilde bağlantısını yapınız.5. Cihazınızı kontrol ederken gaz düğmelerinin kapalı ve tüpün (ya da doğalgaz hattının) kapalı olmasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı olup olmadığını, sabunla köpürtülmüş su veya gaz kaçaq dedektörü ile kontrol ediniz.6. Gaz kaçağı varsa, sabunlu kısımda köpürme meydana gelecektir. Dedektörle yapılan kontrolde ise; kontrol dedektörü sinyal verecektir. Cihazın, sinyal vermesi halinde yetkili satıcınıza danışınız.7. Gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ederken kesinlikle ateş kullanmayınız.8. Cihaz için önerilen regülatör dışında (özellikle LPG tüpü kullanırken) başka bir regülatörün kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz.9. Cihazın monte edildiği alanın, temiz hava almasını sağlayınız.10. Dikkat; cihaz çalışırken uygulanabilecek maximum gaz basıncı 50 mbar'dır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---