



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Konveksiyonlu Fırın Kullanma
	Doküman No	T-014
	İlk Yayım Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Fırını açmak için en alttaki siyah düğmeyi 1'e getiriniz.2. Üstündeki düğmeden zamanı ayarlayınız. (0-45 dk)3. Zaman ayarlandıktan sonra 'start' düğmesine basınız.4. Düğme üzerinde yeşil ışık yanınca ürüne göre düğmeye basıp buhar veriniz.5. Ürüne göre (0-300C) derecesini ayarlayınız.6. Kapatmak için en alttaki düğmeye 0'a getiriniz.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .../.../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---