



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kullanma
	Doküman No	T-015
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/2

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Makinaya otomatik olarak deterjan alınmasını temin eden sıvı deterjan dozeri monte edilmiş ve çalışır durumda ise her yıkama işleminde deterjan makineye otomatik olarak alınacaktır.2. Deterjan manuel olarak kullanılacaksa “ Depo ikaz lambası” söndükten sonra makinenin su tankına 1 çay bardağı köpüksüz bulaşık yıkama makinesi deterjanı atılmalı ve her 10 sepetlik yıkama işleminde 1 çay bardağı köpüksüz bulaşık yıkama makinesi deterjanı yıkama tankına ilave edilmelidir.3. Makinede yıkanacak bulaşık; önce bir fırça veya süngerle kaba artıklarını sıyırıp, tazyikli su altında sprey ünitesi ile yıkandıktan sonra bulaşık sepetlerine dizilerek makineye verilmeli ve makinenin kapağı kapatılmalıdır. Aksi takdirde kaba atıklar kırıntı süzgeçlerini, yıkama ve durulama kollarını tıkar. Bu ön yıkama işleminde kesinlikle deterjan ve sıcak su kullanmayınız.4. Temizlenmiş olarak makinadan çıkan bulaşıklar yaklaşık 30 sn bekledikten sonra sepetlerden alınıp temiz olarak bekleyecekleri raflara yerleştirilmelidir.5. Makinadan iyi verim almak ve makinaya arıza vermemek için bulaşık türüne uygun sepetler seçilmelidir. Özellikler çatal, kaşık ve bıçaklar kendi sepetlerinde yıkanmalıdır. Cihazla birlikte verilen sepet dışında (orjinal olmayan) farklı tiplerdeki sepetler ve kırık sepetler kullanılmamalıdır. Yıkama basketi içerisine konan malzemeler den küçük boyutlu olanlar (çay, kahve kaşıkları v.s.) basketten düşerek konveyörün hareketini engelleyecektir.6. Makina uzun bir süre çalıştırılmadığı takdirde, çalıştırılmadan önce temizlenmeli, kablo bağlantıları kontrol edilmeli, durulama pompası arka kısım soğutma pervanesi tornavida yardımı ile 20-25 tur çevrilmelidir.7. Makinenin su alma, yıkama, durulama işlemleri sırasında herhangi bir nedenden dolayı kapağı açılırsa yıkama işlemi duracaktır.8. Kırıntı süzgeçleri ve emiş filtresi çıkmış durumda iken asla yıkama yapmayınız.9. Aksi takdirde tabaklar üzerindeki kaba partiküller cihaza zarar verir.10. Kırılan veya kullanılamaz durumdaki kırıntı süzgeçleri ve emiş filtrelerini yetkili servisimizden temin ediniz. <p>Bulaşık Yıkama Makinasında Deterjan ve Parlatıcı Kullanımı;</p> <ol style="list-style-type: none">11. Sıvı deterjan dozerinden çıkan hortum makinenin arka tarafından yıkama tankına bağlanmalıdır.12. Bulaşık yıkama makinasında, su sertliği ve sarfiyatı, bulaşıkların kirlilik derecesi ile deterjan özellikleri göz önünde bulundurularak ayarlanması gereken deterjan dozörü, deterjan firması yetkili elemanlarından başka hiç kimse tarafından kullanılmamalı ve ayarı değiştirilmemelidir.13. Yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler ile makinaya verilen deterjan miktarı arttırılırsa oluşacak fazla köpük bulaşıkların makinadan deterjanlı ve kirliliği yüksek olarak çıkmasını ve deterjan sarfiyatının gereksiz şekilde artmasına neden olacaktır. Ayrıca makinaya gelen deterjan miktarının azaltılması ise yetersiz yıkama nedeni ile bulaşıklar makinadan temiz çıkmayacaktır.
----------	--

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
-------------------------	--	--



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



14. Parlaticı girişi ise makinanın durulama hattında boiler girişine bağlanmalıdır.
15. Parlaticı dozeri durulama suyunun sarfına ve suyun sertlik derecesine göre yetkili elemanlarca ayarlanmalıdır. Yanlış ayar yapılarak makinaya fazla parlaticı verilmesi, yıkama sisteminde fazla köpük oluşmasına yol açar, bulaşıkların iyi durulanmadan kirli görünümlü, zararlı kimyasallarla yüklü ve lekeli olarak makinadan çıkmasına neden olur.
16. Durulama suyuna gereğinden fazla parlaticı verilmesinin bir başka zararlı etkisi de fazla miktarda verilen parlaticının asidik etkisi nedeniyle durulama hattındaki bazı parçalarda aşındırıcı etkisi yapmasıdır.
17. Kullanılan deterjan ve parlaticı insan sağlığına uygun olmalıdır.
18. Bulaşık makinasında kullanılmak üzere üretilmiş köpüksüz toz-sıvı deterjan ile parlaticı ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN

Betül KUL

KONTROL EDEN

Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU
CEBECİ

19/10/2017