



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Soğuk Hava Deposu Kullanma
	Doküman No	T-018
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Soğuk hava depo içerisine malzeme giriş çıkış ve temizlik esnasında cihazın fanını kapatınız.2. Soğuk hava depo içerisine 2 (iki)'den fazla görevli kişi girmeyiniz.3. Soğuk hava depolarına malzeme giriş çıkış ve temizlik süresince görevli kişiler iş kıyafetini giyiniz.4. Soğuk hava depolarının kapısını uzun süreli açık tutmayınız, sık sık açıp kapatmayınız.5. Soğuk hava depolarında malzeme giriş çıkışında ve temizlik sürecinde kapıları mutlaka kapalı tutunuz.6. Ürünler soğuk hava dolabına yerleştirilmeden önce karton kutuda ise sığ bir plastik veya metal küvete yerleştirilir.7. Raflara yerleştirilen her küvetin arasına metal ızgara koyulacak.8. Depolara koyulacak ürünler etiket ve talimatlarına uygun olarak FİFO (ilk giren ilk çıkar) yerleştirilir.9. Depolar çok doldurulmamalı çok fazla ürün üst üste istiflenmemelidir.10. İhtiyaç doğrultusunda soğuk hava deposundan çıkartılan ürünlerin fiziki muayenesi yapılmadan ve tarihi kontrol edilmeden imalat alanına alınmayacak.11. Soğuk hava depolarının temizliğinde kesinlikle yıkama yapmayınız nemli paspas yapınız.12. Soğuk hava depo lambasını kullanımdan sonra kapatınız ve fanını tekrar çalıştırınız.13. Soğuk hava depoları kullanımdan sonra kilitlenecek depo görevlisi ve sorumlulara teslim edilecektir.14. Soğuk depo iç ünite de karlanma buzlanma oluşumunda MANUEL DEFROST yapınız.15. Arıza durumunda içeride bulunan gıdalar en uygun dolaba en uygun şekilde ve en kısa zamanda taşınır teknik servis personeline düzeltici önleyici faaliyet formu ile uygun bilgi verilir.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .../.../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---