



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Mobilya Atölyesi Çalışma
	Doküman No	T-027
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Emniyetle çalışmayı öğrenmeden, bir tezgâhta iş görme teşebbüsünde bulunmayınız.2. İşe başlamadan önce tezgâhınızı kontrol ediniz.3. Bıçak ve şerit değiştirme işleminde, tezgâh motorunun durmasını bekleyiniz.4. Tezgâhlar üzerindeki tüm koruyucular ile bıçak merdanesi ve daire testere üzerindeki koruyucuları kullanınız. Bakım için sökülen koruyucuları bakımdan sonra mutlaka yerine takınız.5. Koruyucusu olmayan tezgâhi çalıştırmayınız.6. Tezgâhta parçaların son kısımları işlenirken, uzun saplı iticileri kullanınız.40 cm den kısa parçaları bıçaklara bir itici ile sürünüz.7. Bilhassa kanal oyma ve lamba açma tezgâhlarının kalem veya freze bıçakları bağlanan başlıkları tezgâha sağlam bir şekilde tespit edilen koruyucularla örtünüz.8. Biçme esnasında çıkan talaş ve tozu tezgâh önünde biriktirmeyiniz.9. Biçilen tahta ve kalasları biçme yerinden uzaklaştırınız ve uygun bir şekilde istif ediniz.10. Şerit testerelerini daima gergin tutunuz. Germe tertibatı ile ayarlayınız.11. Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi tezgâhın motorunu durdurmadan testereye el sürmeyiniz.12. Daire ve şerit testereleri kullanmadan önce kontrol ediniz. Arızalı ve çatlak olanları kullanmayınız.13. Daire testerenin üstü ve etrafını mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen koruyucu ile örtünüz. Testerenin tabla altındaki kısmını da muhafaza altında tutunuz.14. Tezgâhta çalışırken sohbet etmeyiniz.15. Atölyede sigara içmeyiniz.16. Rende, keser, iskarpinle ve el testeresi gibi kesici aletlerin ağız kısımlarını keskin tutunuz. Kullanırken çok dikkat ediniz.17. Masada çalışırken işleri, masa mengenesi veya el mengenesi ile sabitleştirdikten sonra yapınız.18. Kesici ağızları tezgâhta bileyiniz.19. Gereğinden aleti masa üzerinde bulundurmuyunuz, işin bitiminde temizleyip yerine koyunuz.20. Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantılarını en az bir muayene ve kontrol ediniz.21. Tezgâhlarda çalışırken uygun gözlük, yüz siperi ve toz maskesi kullanınız.22. Tezgâh tamamen durmadan, tezgâh üzerinde hiçbir ayar yapmayınız.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/....../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---