



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Sisleme Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-053
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Kumanda soketini elektrik panosundaki yuvasına takın.2. Kumanda üzerindeki cihaz düğmesini "açık" konumuna getirin.3. Motor üzerinde bulunan kontak anahtarını "açık" konumuna getirin.4. Motor jiklesini çekin.5. Kumanda üzerindeki motor düğmesinden veya motor üzerinden "start" düğmesine basarak motoru çalıştırın.6. Motor çalıştıktan sonra jikle eski konumuna getirin. Cihaz bir kez çalıştıktan sonra kısa süreli motoru susturup-çalıştırmak için jikle ile oynanmasına gerek yoktur.7. Hazırlamış olduğunuz ilaç karışımını formülasyon tankına koyunuz.8. Çalıştırma adımlarını izleyerek motoru çalıştırın.9. Kumanda kutusundaki ULV düğmesini "ilaç" konumuna getirerek ilaç püskürtme işlemine başlayın.10. İlaçlama işi bittikten sonra ULV düğmesini "kapalı" konumuna getirin ve 60 saniye süreyle cihazı bu konumda çalıştırın.11. Kumanda üzerindeki cihaz düğmesini "kapalı" konumuna getirin.12. Motor üzerinde bulunan kontak anahtarını "kapalı" konumuna getirin.13. Motor soğuduktan sonra bakım talimatlarını uygulayın ve cihazı, üstünü örterek uygun bir yerde saklayınız.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/....../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---