



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Profil Kesme Makinesi Kullanım
	Doküman No	T-057
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Kol ayar tamponlarını, kesilecek parçaya ve tezgâha çarpılmayacak şekilde ayarlayınız.2. Topraklama hattını tespit civatasına bağlayınız3. Makinada kesilecek malzeme, kesme tezgâhına kaymayacak şekilde yerleştirilir.4. Makina açılı ayar kolunun kapalı konumda olduğuna dikkat edilir.5. Faz aralığı doğru değilse makina çalışmaz. Faz sırasını değiştirerek düzeltiniz.6. Fazlar doğru bağlandı ise makina çalışır.7. Kesme kolu elle malzemeye doğru yavaşça çekilerek kesme işlemi tamamlanır.8. Kesme sırasında, koruyucu siperi, çıkarmayınız.9. Faz sırası doğru değilse uyarı ikaz lambası yanar ve makina çalışmaz. Faz sırasını değiştirerek uygun konuma getiriniz.10. Makinayı durdurmak için stop butonuna basınız. Acil stop butonunu sadece tehlikeli durumlarda kullanınız.11. Makinanızın soğutma suyuna ihtiyacı yoktur. Herhangi bir soğutucu sıvı kullanmayınız.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---