



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Düktilite Kullanımı
	Doküman No	T-066
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın fişi 220 volt prize takılır.2. Cihazın "main switch" düğmesini "I" konumuna getirerek cihazı çalıştırılır.3. Deney çalışma sıcaklığı ayarlanır.4. Cihaz içerisine konulan distile suyun sıcaklığına ulaşması beklenir.5. Su banyosu içerisinde yaklaşık 1 saat deney sıcaklığına ulaşması beklenen numune briketlerinin uçlarını cihazın sabit ve hareketli parçalarına yerleştirilir.6. Yerleştirilen numunelerin üst yüzeyleri üzerinde kalan su seviyesinin en az 10cm olmasına dikkat edilir.7. Numuneler yerleştirildikten sonra "translation" düğmesini "I" konumuna getirerek deney başlatılır.8. Numunelerin koptuğu nokta gözlemlenir.9. 100 cm uzama miktarını geçtikten sonra deney bitirilir.10. Deney bitiminde cihaz içindeki numuneler çıkartılır ve su haznesi boşaltılır.11. Cihaz ve kullanılan kalıplar temizlenerek bir sonraki işlem için hazır hale getirilir.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---