



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Matkap Kullanımı
	Doküman No	T-067
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzemeye ve deleceğin deliğe göre uygun matkap ucu seçilir.</li><li>2. İş parçası boydan boya delinecekse mengeneyle veya V yataklarına bağlanmalı. Aksi halde tabla delinebilir.</li><li>3. Fişi prize tak.</li><li>4. Tezgâh üzerindeki çalıştırma butonuna bas.</li><li>5. Koruyucu mekanizmayı(siperi) indir.</li><li>6. İş parçasını markaladıktan sonra delme işlemine başla.</li><li>7. Uygun ilerleme hızı ile delme işlemi yap.</li><li>8. Büyük deliklerde kademeli olarak çapları büyüt.</li><li>9. Delme işlemi bitince numune matkap ucundan çıkarılarak alınır.</li><li>10. İşlem sonunda tezgâhı butondan kapat, fişi prizden çıkar ve tezgâhı temizleyerek bir sonraki işleme hazırla.</li></ol>
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih ..../.../....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---