



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Oksi-Asetilen Kaynak Makinesi Kullanımı
	Doküman No	T-071
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Yapılacak, onarılabak malzeme iyice temizlenir.2. İşe uygun olan şalome kullanılır.3. Göstergelerin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, çalışmıyorsa oksijen ve asetilen takımı kullanılır.4. Vanalar ve hortumlar kontrol edilir.5. Hortumların kontrolü basınçlı hava ve su dolu kap içinde yapılır.6. Yeni hortumlar basınçlı hava ile temizlenmeden kullanılmaz.7. Yağlı ve benzinli yerlerde oksijen ve asetilen kaynağı yapılmaz.8. İşe başlarken göstergeler uygun basınca ayarlanır.9. İlk önce asetilen açılarak alev yakılır daha sonra oksijen açılarak alev ayarlanır.10. Üfleçlerin ağzına sert cisim ile vurulmaz.11. Alevin geri tepmesi durumunda (şalome koparsa) hemen gösterge ve tüplerin vanaları kapatılır.12. Kullandıktan sonra önce oksijen, sonra asetilen kapatılır.13. Valflerin vanaları çalışmadığı zaman kapalı durumda bulundurulur. - Her tüp değişiminde mutlaka yeni conta kullanılır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---