



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



| | | |
|---------------------------------|------------------|---|
| OPERASYONEL BİLGİLER | Ünitesi | Cumhuriyet Üniversitesi |
| | Doküman Adı | Elektrik Laboratuvarı Osiloskob Kullanımı |
| | Doküman No | T-075 |
| | İlk Yayın Tarihi | 19/10/2017 |
| | Revizyon Tarihi | |
| | Sayfa | 1/1 |

| | |
|-----------------|---|
| UYGULAMA | <ol style="list-style-type: none">Osiloskop'un power düğmesine basarak osiloskop çalıştırınız.Eğer ekrana ışıklı çizgi değil de bir nokta geldiyse TIME/DIV bölümündeki timebase komütatörünün ortalarda bir konuma gelmesini sağlayınız.INTEN düğmesini saat yönüne tam turunun 3/4 u kadar çevriniz.Prob, osiloskop üzerindeki kare dalga üreticine bağlanır ve üzerindeki ayar vidası, ekranda köşeleri düzgün bir kare dalga görülene kadar çevriniz |
|-----------------|---|

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| HAZIRLAYAN Betül KUL | KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ | ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017 |
|--------------------------------|---|---|