



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Plastik Kaynak Makinesi Kullanımı
	Doküman No	T-078
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plastik kaynak makinesi ile boruları birleştirirken dikkat edilmesi gereken doğru manşon ile doğru kalınlıkta boruların kullanılmalıdır.</li><li>2. 220 V elektrik ile çalışan kaynak makinesini prize takarak yeterli ısıya ulaşması beklenmelidir. Yeterli ısıya ulaşan manşon içerisine iki boru sokularak 30 saniye kadar bekletilmelidir.</li><li>3. Makine ana kablosu ve seyyar kablolar mutlaka toprak hatlı olmalıdır. Topraklama kablolarına asla zarar vermeyiniz.</li><li>4. Daha sonra manşondan çıkardığımız iki boruyu soğumadan birbirinin içerisine sokarak 45 saniye soğumasını beklemeliyiz. Soğuduktan sonra eklediğimiz boruların sağlamlığı kontrol edilerek yerine yerleştirilir ve montajı tamamlanmış olur.</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / ....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---