



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Oksijen Tüpü Kullanımı
	Doküman No	T-105
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Oksijen tüpü ventillerini yağlı elle kesinlikle açıp kapamayınız</li><li>2. Ateşlenebilir maddeleri özellikle yağları oksijenden uzak tutunuz.</li><li>3. Ventil ve asmalarını kendiniz değiştirmeyiniz.</li><li>4. Tüpleri kullanırken ve naklederken herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız.</li><li>5. Gözlük ve Eldivensiz çalışmayınız</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / ....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---