



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Sulu Karot Alma Makinesi Kullanımı
	Doküman No	T-143
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1	

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Karot alınacak beton blok cihazın bant sistemine yerleştirilir ve kesici uç altına getirilir.2. Sistemin elektrik ve su bağlantıları ayarlanır ve su akışı açılır.3. İstenilen çaptaki kesici ucu karot cihazına tek ve sabitleme kilidini kapat.4. Karot makinesinin açma düğmesine basılarak açılır.5. Karot cihazının indirme kolu kullanılarak yavaş ve sabit hızda kesici ucu aşağıya doğru indirerek kesme işlemi yapılır.6. Kesim sırasında su akışındaki sürekliliği ara sıra kontrol edilir.7. Kesim bitince kesici ucu kol vasıtası ile yavaşça yukarı kaldırılır.8. Karot makinesin, kapatma düğmesine basarak kapatılır.9. Tüm kesim işlemleri bitince suyu ve su bağlantısı kesilir.10. Karot kesme cihazının etrafını ve kullanılan kesici ucu temizlenir.11. Cihazın altındaki su ve çamur tutma kabı boşaltılır.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/....../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------