



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



| | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| OPERASYONEL BİLGİLER | Ünitesi | Cumhuriyet Üniversitesi |
| | Doküman Adı | Konik Penetre Cihazı Kullanımı |
| | Doküman No | T-147 |
| | İlk Yayın Tarihi | 19/10/2017 |
| | Revizyon Tarihi | |
| | Sayfa | 1/1 |

| | |
|-----------------|---|
| UYGULAMA | <ol style="list-style-type: none">Likit limit deneyi için numune hazırlanan talimata uygun olarak hazırlanmış numunelerden 200gr porselen kap içerisine alınır.Porselen kap içerisindeki numuneyi piset yardımıyla bir miktar su ilave ederek spatula ile karıştırarak hazırlanır.Hazırlanan numuneyi konik penetrasyon deneyi kabı içerisine boşluk kalmayacak şekilde numune üzerine bastırmadan numune kabını tam dolduracak şekilde yerleştirilir.Konik penetrasyon kabını yüzeyinden taşan malzemeyi spatula yardımıyla sıyırarak alınır ve yüzeyi tam olarak düzleştirilir.Konik penetrasyon kabı konik penetrasyon aletindeki tablanın ortasına konulur.Konik ucu, yan ayar vidalarını gevşetip sıkarak numunenin yüzeyine değmeden duracağı en yakın konuma getirilir.Deformasyon saati ayarlanır.Konik penetrasyon aletinin önünde bulunan konik ucun bulunduğu metal butona 5sn süreyle basılı tutulur ve deformasyon saatinden batma miktarı okunur.Numunenin su muhtevası belirlenir.Deney değişik su muhtevalarında tekrarlanır.Fiş prizden çekilir.Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliği ve bakımı yapılır.Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getirilir. |
|-----------------|---|

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| HAZIRLAYAN Betül KUL | KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ | ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017 |
|--------------------------------|---|---|