



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Titreşim Ölçer Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-153
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazı deney yapmadan önce pillerinin dolu olup olmadığını kontrol ediniz.</li><li>2. Jeofon, mikrofon ve kablolarının temininden emin olunuz.</li><li>3. Jeofon ve mikrofon ayak bağlantılarını yapınız ve ölçüme uygun bir şekilde yerleştiriniz.</li><li>4. Cihazı açmak için kırmızı renkli olan "enter" tuşuna basınız ve test parametreleri ile ilgili verilerin girişini yapınız.</li><li>5. Ölçüm tamamlandıktan sonra kırmızı renkli olan "enter" tuşuna basınız ve cihazı kapatınız.</li><li>6. Jeofon, mikrofon ve ilgili bağlantı elemanlarını toplayınız.</li><li>7. Cihaz ve parçaların temizliğini yapınız ve her bir parçasını eksiksiz bir şekilde çantasına yerleştiriniz.</li><li>8. Cihaz kontrol edilerek herhangi bir arıza meydana gelmiş ise laboratuvar sorumlusuna haber veriniz.</li></ol>
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih ..../.../....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---