



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Suda Dağılma Dayanımı Belirleme Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-154
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.</li><li>2. Deney için gerekli numuneleri deney standartlarına uygun olarak hazırlayınız.</li><li>3. Tamburun altında bulunan kapları işaretli çizgilerine kadar su ile doldurunuz.</li><li>4. Tambur içerisine hazırlanmış olduğunuz numuneleri yerleştiriniz ve kapağını kapatarak ilgili bağlantıları cihaza yapınız.</li><li>5. Cihazın sağ ön tarafında bulunan çalıştırma anahtarını "1" konumuna getiriniz.</li><li>6. Tambur, deney standartlarına uygun bir şekilde devrini tamamladıktan sonra cihazın çalıştırma anahtarını "0" konumuna getiriniz.</li><li>7. Tambur içerisinde bulunan numuneleri çıkartınız ve deney ile ilgili ölçümleri kayıt ediniz ve cihazı temizleyiniz.</li><li>8. Cihaz kontrol edilerek herhangi bir arıza meydana gelmiş ise laboratuvar sorumlusuna haber veriniz.</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / .....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---