



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Karot Alma Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-157
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Karot alma işlemine başlamadan önce numune taşıma ve yerleştirme işlemlerinde kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanınız.2. Cihazın ana panodaki anahtarını açık duruma (1 konumuna) getiriniz.3. Cihazın kapaklarını açınız ve karotunu almak istediğiniz numuneyi cihaz içerisinde bulunan tabla üzerine yerleştiriniz ve numuneyi sabitleyiniz.4. Cihazın arka tarafındaki kapağı açınız ve karotiyer ucunu, cihaz içerisinde bulunan aparat yardımıyla gevşetiniz. Karotiyeri numune üzerine uygun bir şekilde ayarlayınız ve tekrar aynı aparat yardımıyla karotiyer ucunu sıkıştırınız.5. Cihazın su bağlantı hortumlarını kontrol ediniz ve asla susuz çalıştırmayınız. Cihazın kapaklarını mutlaka kapatınız.6. Cihazın sağ ön tarafında bulunan yeşil düğmeye basarak cihazı çalıştırınız.7. Cihazın ön tarafında 360° dönebilen kolu, saat yönünde yavaş yavaş döndürünüz ve kesim işlemi tamamlanıncaya kadar kolu çevirmeye devam ediniz.8. Kesim işlemi bittikten sonra cihazın sağ ön tarafında bulunan yeşil düğmenin hemen yanındaki kırmızı düğmeye basarak cihazı durdurunuz.9. Cihazın kapaklarını açınız ve cihazın ön tarafındaki kolu saat yönünün tersine doğru çeviriniz ve karotiyeri numune içerisinden alınız.10. Cihazın elektrik bağlantısını, ana panodaki anahtarını kapalı duruma (0 konumuna) getirerek kapatınız.11. Cihaza bağlı olan su bağlantı hortumlarının musluklarını kapatınız.12. Kestiğiniz numuneyi ve kalan parçaları tabla üzerinden alınız ve cihazı temizleyiniz.13. Cihaz kontrol edilerek herhangi bir arıza meydana gelmiş ise laboratuvar sorumlusuna haber veriniz.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---