



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Basma-Eğme Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-159
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1	

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın elektrik bağlantısı sağlanır.2. Cihaz üzerindeki sarı-kırmızı çevirmeli tuşu "off" konumundan "on" konumuna getirilir.3. Cihaza bağlı bulunan bilgisayar çalıştırılır.4. Eğme testi için bilgisayar masaüstündeki eğme programı çalıştırılır.5. Açılan pencerede testi yapılacak numunenin ölçüleri programa giriş yapılır.6. Test düzeneği verileri ayarlanır.7. Test başlatılır ve sonlanmasına kadar beklenir.8. Test sonucu elde edilen değerler okunur.9. Program kapatılır.10. Basma testi için bilgisayar masaüstündeki basma program çalıştırılır.11. Açılan pencerede testi yapılacak numunenin ölçüleri programa giriş yapılır.12. Test düzeneği verileri ayarlanır.13. Test sonucu elde edilen değerler okunur.14. Program kapatılır.15. Bilgisayar kapatılır.16. Cihaz üzerindeki sarı-kırmızı çevirmeli tuşu "on" konumundan "off" konumuna getirilir.17. Cihazdan çıkan ses durduğunda elektrik bağlantısı kesilir.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/.../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---